

STOL	Lägsta resp högsta sithöjd fram		Lägsta resp högsta sithöjd bak		Rygghöjd rygg	VSB	Benstöd						Amp stöd	min bredd	intervall sh i mm	
	5"	6"	8"	20"			22"	24"	90	80	70	65				60
ADAPT	38-46	42-47	48-51	37-44	39-46	41-48	35,38,41,44 (47**)	X			X			X	sb+25	12,5
FOCUS låg hög	36,5-44	39-46,5	44-49	finns ej	36,5-49	39-49	38-46 steglös	X	X					X	sb+24,5***	12,5
	41,5-49	44-51,5	49-54	finns ej	41,5-54	41,5-54	38-46 steglös	X	X					X	sb+24,5	12,5
REA COMFORT	38-41	41-43	45	38-46	38-46	40-45		X			X			X	sb+27	25
BELLIS	36-43,5	38,5-45	43,5-48	36-43,5	41-46	45-48,5		X	X					X	sb(+/-1,5)	25
BELLIS 150	går ej	38,5-45	43,5-48	38,5-43,5	41-46	45-48,5		X	X					X	+27	
QUICKIE 2	43-50	44-51	49-54	36-47	39-52	41-54	39,42,45,48	X			X			X	sb+24	30
QUICKIE 2 LS	38-45	40-46	45-59	37-49	39-52	41-54	39,42,45,48	X			X			X	sb+24	30
BREEZY305	finns ej	finns ej	51	finns ej	finns ej	48	43	finns ej	finns ej		X			X	sb+22	fast

* Adapt benstöd benäms 25α i sesam

** Byte av ryggrör

*** kan variera beronde på sb